

ENVISALINK - Stiatu ca?

1. REVENIRE LA SETARILE DE FABRICA.

AVERTISMENT: Procedura de mai jos, dac se face incorect poate deteriora iremediabil Envisalink. Nu incercați aceasta dac nu sunteți familiarizat cu modul de lucru cu dispozitive electronice.

1) Inlaturati tensiune de alimentare de la Envisalink, fie decuplati de la tensiune intregul sistem de securitate (scoateți si bateria) sau îndepărtati firul roșu (Red de la Keybus) din modulul.

2) Găsiți o mică bucată de srmă si faceti un strap intre cei doi pini etichetati **SI** și **SO** pe grupul de pini marcat **H3**. Fiti atent pentru a v asigura c firul nu atinge alti pini sau orice altceva de pe placa.

Pe Envisalink, pinii **SI** și **SO** sunt pinii **2** și **5**, numrarea se face dinspre partea stngă a plăcii (incepand dinspre **H3**) atunci cnd țineți placa cu textul normal vertical (terminalele RBYG in jos, conector Ethernet in dreapta).

3) Recuplati tensiunea de alimentare la Envisalink.

4) Așteptați 10 secunde și scoateți tensiunea de alimentare.

5) Îndepărtați puntea de srmă dintre **SI** si **SO**.

6) Recuplati tensiunea de alimentare la Envisalink. Parola de acces locala și adresa IP statica au fost resetate la valorile implicite de fabrică și DHCP este acum activ.

2. ACCES LOCAL

1. Pentru a accesa interfața web a modulului din browser in aceeași retea interna tastati "envisalink" sau adresa IP a modulului in browser.

2. Numele de utilizator implicit este "user" și parola implicită este "user"

3. RESETARE PAROLA

Dac doriți s resetați parola, puteți face aceasta cu ușurință acest lucru din contul dumneavoastra din portalul www.eyezon.com. Selectați pagina de detalii a modulului dvs., apoi faceți clic pe „Manage Device” apoi faceți clic pe reset „Envisalink Password”.