



iBELL WIFI

Procedura de inrolare:

- Se alimenteaza iBELL-ul
- Se asteapta ca dispozitivul sa se initializeze, acesta v-a emite un semnal >beep<
- Dupa ce s-a initializat se va mentine apasat timp de 5 secunde butonul de apelare pana ce avem confirmare printr-un semnal >beep<
- In acest moment dispozitivul iBELL transmite un semnal wireless vizibil si este gata de imperechere cu telefonul mobil.
- Din meniul telefonului la sectiunea wireless se selecteaza dispozitivul iBell si se introduce parola 123456789 pentru conectare. Telefonul va fi conectat prin Wifi doar cu dispozitivul pe durata setarilor.
- Se porneste aplicatia iBell (iBell-Wifi) care se gaseste in App Store, Magazin Play sau se scaneaza codul din manual.
- Se adauga un nou apasand pe „Please click here to add iBELL”
- Se cauta dispozitivul utilizand butonul cu lupa selectand dispozitivul la care sunteti conectat
- Se confirma butonul pentru adaugarea noului dispozitiv (nu se va introduce nici o parola)
- In acest moment dispozitivul este imperecheat si online.
- Apasand in partea dreapta pe butonul de Settings > Wifi Settings > Manage Wifi Network se acceseaza retele vizibile
- Se selecteaza reseaua dorita introducand parola si se confirma
- Din acest moment dispozitivul se deconecteaza de la telefon si se va conecta la reseaua Wifi
- Dupa aproximativ 1 minut dispozitivul va aparea online din nou in aplicatie

Primul telefon este inrolat ca master si din meniul aplicatiei la sectiunea white list se mai pot adauga inca 7 utilizatori.